meross

Інструкція користувача

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ!

- Пристрій призначений лише для використання в приміщенні і повинен бути захищений від вологи і пилу, а також від сонячного випромінювання.
- Цей прилад тільки для водяних радіаторів!!! Інші типи радіаторів НЕ підтримуються.
- Існує два типи радіаторних клапанів: ручні клапани (1), термостатичні клапани (2).



(1)

Термостатичні клапани (зазвичай з нумерованим градацією з позначками від 1 до 5) можна легко замінити на розумний радіаторний термостат Meross

Увага! Якщо у вас встановлені ручні клапани, покличте професійного сантехніка , щоб замінити їх.

Вміст



Встановлення обладнання

Перш ніж почати:

- Для роботи MTS100 потрібні 2 батареї типу АА
- Для керування розумним термостатом потрібен розумний концентратор Meross
- Температура показана в градусах Цельсія
- Діапазон температур розумного термостата Meross від 5 до ~35C

 Відкрутіть наявний радіаторний термостат. Не хвилюйтесь, вода під час цього процесу не витече.



 Накрутіть розумний Meross прямо на радіатор, якщо тип з'єднувача M30 x 1,5 (як показано на малюнку нижче).
Відрегулюйте кут, щоб було зручно дивитися на екран та міняти елементи живлення. Потім тримайте виріб та міцно зафіксуйте його гайкою.



 Якщо у вас клапан Danfoss, спочатку встановіть потрібний адаптер, як вказано на наступному малюнку. Потім встановіть термостат, як описано у пункті 2 вище.



 Встановіть 2 батареї АА. Дотримуйтесь наступних кроків, щоб дозволити термостату визначити кінцеві положення зонду клапану*



** «О» на «1»

*Якщо ви вже встановили акумулятори на попередньому кроці,

будь ласка, вийміть акумулятори на 10 секунд, а потім знову встановіть. В іншому випадку термостат може неправильно визначити кінцеві положення зонду.

** Усі операції слід проводити, поки горить світлодіодний екран термостату. Якщо не підсвічується, натисніть будь-яку кнопку, і коли засвітиться екран, продовжте потрібну операцію.

 Коли екран термостату виглядає, як вказано нижче, термостат готовий до налаштування. Якщо ні -видаліть і перевстановіть акумулятори та повторіть крок 4.



--5--



- 1. Виявлено відкрите вікно
- 2. Годинник та дні тижня
- 3. Зниження температури
- 4. Ручний режим
- 5. Автоматичний режим
- 6. Режим нагрівання
- Перемикання між Авто та іншими режимами.
- Включення / вимкнення пристрою
- Індикатор низького рівня заряду батареї
- Піктограма рівня сигналу (у режимі з'єднання з хабом)
- Поточний номер періоду в авто режимі.
- 12. Підвищення температури
- 13. Індикатор нагрівання
- 14. Економічний режим
- 15. Режим охолодження
- 16. Вібір режиму роботи

17. Індикатор статусу

- Постійно горить жовтим кольором: Ініціація/перезавантаження/оновле ння прошивки
- Блимає жовтим та зеленим: режим конфігурації
- Блимає зеленим: режим з'єднання/під'єднання до WiFi/немає WiFi
- Постійно горить зеленим: підключений до WiFi та до Інтернету
- Постійно горить червоним: немає з'єднання з Інтернетом
- 18. Кнопка
 - Натисніть і потримайте (протягом 5 секунд) поки індикатор статусу не почне блимати жовтим і зеленим для встановлення режиму конфігурації
 - Двічі натисніть, щоб встановити режим з'єднання (парування)

Як користуватися

1. Налаштування пристрою

Device name	Smart Thermostat >
Smart Hub	Smart Hub >
User manual	>
Mode temp	
Mode temp	>
Schedule	>
Notifications	
Open window detected	
Low Battery	
Device time	
Time zone	Asia/Shanghai >
Location	>
Device time	>

Device name: Встановіть ім'я пристрою (назву кімнати) Smart hub: Встановлення та статус хабу User manual: Інструкція користувача для зручності Mode Temp: Встановлення стандартного температурного режиму Schedule: Розклад роботи по днях тижня Open window detection: Виявлення відкритого вікна Low Battery: Попередження, коли виявлено низький заряд акумулятора Device time: Встановити час пристрою Time zone: Встановіть часовий пояс для свого термостата, щоб розклад міг нормально працювати Location: Встановіть місце розташування пристрою

2. Керування голосом

За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете налаштувати температуру та режим роботи голосовими командами. Дивіться розділ Account->Amazon Alexa or Google Assistant у мобільному додатку Meross для з'єднання Примітка:

Усі налаштування керування голосом мають відбуватися за нормальною кімнатною температурою (між 5 °C і35 °C). На даний час пристрої реагують на команди англійською мовою!

3 Amazon Alexa ви можете:

- 1. Увімкнути ти вимкнути ваш розумний термостат:
 - 'Alexa, turn on/off bedroom radiator."
 - 'Alexa, turn on/off radiatorin living room."
- 2. Встановити температуру:
 - 'Alexa, set kitchen to 25 C."
 - 'Alexa, increase/decrease living room temperature by 2 degrees."
 - 'Alexa, make it warmer/cooler in bedroom."
- 3. Керувати робочим режимом термостата:
 - 'Alexa, setliving room radiator to economy mode."

За допомогою Google Assistant ви можете:

- 1. Увімкнути ти вимкнути ваш розумний термостат:
 - - "Hey Google, turn on/off bedroom radiator."
 - - "Hey Google, turn on/off radiatorin living room."
- 2. Встановіть температуру.
 - - "Hey Google, set kitchen to 25 C."
 - -"Hey Google, increase/decreaseliving room temperature by 2 degrees."
 - -"Hey Google, make it warmer/cooler in bedroom."
- Керуйте робочим режимом термостата Meross Smart Radiator Thermostat:
 - "Hey Google, setliving room radiator to economy mode."

3. Відстеження відкритого вікна

Пристрій автоматично зупинить нагрівання, коли виявить раптовий перепад температури (за замовчуванням це 2 °С за 15 хв). Це зазвичай викликано відкритим вікном або дверима. Пристрій відновить попередній статус за 30 хвилин (за замовчуванням), якщо не буде здійснено жодної дії. Або ви можете відновити його вручну, натиснувши будь-яку кнопку на термостаті або за допомогою вказівки в додатку Meross

4. Важливо знати

 Для того, щоб забезпечити тривалий робочий час пристрою від батарей налаштування в додатку Meross не синхронізуються з пристроєм негайно. Нижче наведено правила:

Функції	Конфігурация у додатку	Конфігурация на термостаті
Час/календар	Синхронізує час з интернету кожні 24 години	Не застосовується
Режим роботи та зміна температури	Синхронізує з термостатом кожні 3 хвилини*	Синхронізує з додатком негайно

*Після налаштування в додатку, можливо, доведеться почекати до 3 хвилин щоб побачити зміни на дисплеї термостату Щоб захистити себе, термостат буде намагатися підтримувати температуру в приміщенні близько 5 °С, якщо в приміщенні температура впаде нижче 5 °С.

FAQ

 Скільки розумних радіаторних термостатів може контролювати додаток Meross?

Програма Meross може підтримувати необмежену кількість смартпристроїв.

 Чому я не можу керувати своїм розумним термостатом радіатора після заміна батареї?

Вам потрібно повторити крок 4 налаштуваня обладнання, описаного вище кожного разу, коли ви замінюєте батареї у пристрої.

 Що робити, коли мій додаток Meross не в змозі контролювати розумний термостат?

Потрібно перевірити такі потенційі проблеми:

- Перевірте батареї вашого розумного радіаторного термостата та замініть їх, якщо на дисплеї термостата з'явиться значок низького рівня заряду.
- Переконайтесь, що пароль від вашого домашнього роутера Wi-Fi не було змінено. Якщо так, вам потрібно буде перезавантажити ваш розумний хаб (натисніть кнопку живлення протягом 5 секунд) та підключити його до домашнього Wi-Fi, як описано у інструкції вище.
- Поставте свій розумний хаб ближче до маршрутизатора Wi-Fi
- Перезавантажте ваш розумний концентратор
- Якщо все вищевказане не допомогло, видаліть та перевстановіть батареї та повторіть процедуру налаштування термостату у мобільному додатку Meross

Додаткова інформація

Налаштування параметрів

Вимкніть терморегулятор. Натисніть і утримуйте кнопку M і Вгору протягом 5 секунд поки не відобразиться пункт 01. Кожне натискання кнопки M пепеводить до наступного налаштування елемента. Налаштуйте діапазон за допомогою кнопок Вгору та Вниз.

Меню	Опис	Диапазон значень	Стандартне значення
01	Калібрування внутрішнього сенсора температури	-8 °C ~8 °C	0 °C
02	Встановлення максимальної температури	5 °C ~35 °C	35 ℃
03	Встановлення мінімальної температури	5 °C ~35 °C	5 °C
05	Температура захисту від замерзання	5 °C ~35 °C	5 °C
10	Дисплей	0: t° в кімнаті 1: t° встановлена	0
12	Функція відстеження відкритого вікна (ВВВ)	1: ON 0: OFF	1
13	Час виявлення BBB	2-30 мін	15
14	Поріг спрацювання BBB	2 °C ~4 °C	2 °C
15	Час повернення до попередніх налаштувань після ВВВ	10-60 мін	30 mih
17	Скидання до заводських налаштувань	0: ні 1: так, натисніть кнопку вимикання на 5 сек	0
18	Версія прошивки	N/A	301b 11
19	Версія обладнання	N/A	2003 26
31	Напруга батареї	Крок: 10 mv	N/A
32	PID P-band select 2C~	2 °C ~10 °C	7 °C
33	PID I-time select	30-90 мін	60 мін

Підтримка:

+380 96 046 36 63

+380 95 046 36 63

+380 63 046 36 63

Ua.broadlink@gmail.com

Email: support@meross.com Website: www.meross.com

