


У комплекті



Індикація

Індикація	Статус
Блимає швидко (2-3 рази/сек)	Режим smart-конфігурації
Блимає швидко кілька разів, потім пауза	Режим конфігурації AP (точка доступу)
Блимає швидко, потім повільно та вимикається	Режим конфігурації успішно завершено
Блимає повільно (1 раз/сек)	Невдала спроба підключитися до мережі
Блимає 1 раз	Надсилає команду

Скидання у режим smart-конфігурації

- Натисніть та тримайте кнопку Reset скріпкою 6 сек аж поки LED не почне швидко блимати. Не тримайте кнопку довше за 10 сек, інакше пристрій перейде до режиму AP конфігурації

Скидання у режим AP-конфігурації

- Натисніть та тримайте кнопку протягом 10 с, доки LED не почне блимати серіями (швидко-пауза)

Підготовка додатку

- Проскануйте потрібний QR-код або знайдіть та завантажте мобільний додаток Broadlink з Google Play або App Store
- Відкрийте додаток, створіть обліковий запис та дотримуйтесь підказок у додатку



УВАГА!

- Переконайтеся, що ваш телефон під'єднаний до Wi-Fi мережі 2,4 ГГц (Wi-Fi 5 ГГц не підтримується)
- Wi-Fi пароль має бути не довшим за 32 символи та не повинен мати спеціальні символи, що відсутні на стандартній клавіатурі.

Додавання пристрою




Переконайтеся, що пристрій у режимі конфігурації

- Увімкніть пристрій. Якщо це перша конфігурація, автоматично увімкнеться режим Smart-конфігурації, якщо ні – натисніть Reset на 6 сек.
- Коли пристрій у режимі Smart-конфігурації, дотримуйтесь підказок у додатку, назвіть пристрій та оберіть кімнату
- Якщо smart-конфігурація не спрацювала, спробуйте AP-конфігурацію (точка доступу).
- На сторінці пристрою у додатку натисніть «Add remote» та дотримуйтесь підказок щоб створити віртуальний пульт
- Якщо яка-небудь кнопка віртуального пульта не працює, натисніть «Learn button» щоб навчити пристрій команді від штатного пульта.




Додаток Broadlink для Android (Google)



Додаток Broadlink для iOS (Apple)

«Нульова конфігурація»

Технологія FastCon підтримує так звану «нульову конфігурацію»



- Перший FastCon пристрій має бути сконфігуровано як завжди (див. **Додати пристрій**)
- Коли ви будете додавати інші пристрої, вони будуть автоматично додані та з'являться у вашому додатку. Дотримуйтесь підказок у додатку.

Працює з Google/Alexa/IFTTT

- Переконайтеся, що пристрій може керуватися зза меж локальної мережі (напр. 4G)
- У відповідному додатку (Google/Alexa/IFTTT) дозвольте провайдера/сервіс Broadlink, під'єднайте ваш обліковий запис та знайдіть ваші пристрої

УВАГА!

- Якщо ваш Broadlink пристрій було перезавантажено, вам потрібно зробити вищевказане ще раз
- Не всі регіони та не всі мови підтримуються, це залежить від інших постачальників послуг
- Ви можете знайти доступні голосові команди у мобільному додатку

FAQ/Питання

1.Що мені робити, якщо я не можу налаштувати пристрій?

- Переконайтеся, що ваша WiFi мережа повністю відповідає вимогам у розділі **Підготовка додатку**

- Переконайтеся, що ваш домашній роутер не є перевантаженим мережевими пристроями (якщо їх більше ніж 15-20, то можуть бути проблеми з під'єднанням)
- Спробуйте режим конфігурації AP

2.Чи зможуть інші під'єднатися до моїх пристроїв?

- Тільки авторизований користувач (що має логін та пароль до вашого облікового запису) може мати доступ до встановлених пристроїв

Важливі повідомлення

- Цей продукт може використовуватися тільки у сухих приміщеннях
- Переконайтеся, що немає перешкод для інфрачервоного випромінювання між пультом, та пристроями, що керуються

Відповідність стандартам

- Цей продукт відповідає вимогам стандартів IEEE 802.11b та 802.11g
- Цей продукт не може створювати завади для інших пристроїв та, з іншого боку, витримує завади від інших пристроїв, які не можуть привести до небажаних наслідків
- Радіопередавач працює на частоті 433 МГц



Універсальний пульт RM4 Pro

Коротка інструкція

<https://broadlink.com.ua/>
+380 96 046 36 63
+380 95 046 36 63
+380 63 046 36 63